

Mit den Funktionstasten den externen Monitorausgang aktivieren. Die Tasten variieren von Modell zu Modell (deshalb auch auf die Tastensymbole der Funktionstasten achten). Die Tastenkombination muss möglicherweise mehrmals gedrückt werden, um die verschiedenen Modi (Klonen/Splitten) des VGA-Ausgangs durchzuspielen. Am besten ist es, zuerst die FN Taste zu drücken, diese gedrückt zu halten und dann gleichzeitig die jeweilige Funktionstaste drücken.

Dell	Fn + F8
HP	Fn + F5
Sony	Fn + F7
Fujitsu-Siemens	Fn + F4
Nec	Fn + F3
IBM/Lenovo	Fn + F7
Acer	Fn + F5

- Überprüfen, ob der PC an der Stromversorgung angeschlossen ist. Bei gewissen Geräten ist es unmöglich, einen Beamer anzuschliessen, wenn der Akku nicht genügend aufgeladen ist.
- PC neu aufstarten, notfalls mehrmals, dabei den Beamer immer eingeschaltet lassen.
- Auflösung auf 800x600 oder 1024x768 wechseln. Dazu mit einem Rechtsklick auf die freie Fläche des Desktops klicken und Eigenschaften auswählen. Dort in der Rubrik „Einstellungen“ die obgenannte Auflösung auswählen und mit OK bestätigen. Danach nochmals mit den Funktionstasten den externen VGA-Ausgang aktivieren.

Sollte es immer noch nicht funktionieren, bitte an das Aquarium (3. Stock) wenden.

1.2.2009 MW